

Lees voor gebruik eerst zorgvuldig deze instructies

Voordat u deze vaporizer in gebruik neemt verwijdert u eerst de glazen bol en schakelt u de vaporizer in voor ongeveer 20 minuten. Dit is om oliën en smeermiddelen uit het fabricage proces te verwijderen.

Tijdens het voorverwarmen altijd de glazen bol verwijderen. De glazen bol wordt alleen geplaatst tijdens het verdampen. Als de glazen bol niet verwijderd is terwijl de vaporizer aan staat kan oververhitting plaats vinden welke de vaporizer kan beschadigen.

Gebruik de vaporizer niet langer dan 20 minuten achtereen. De vaporizer langer gebruiken dan 30 minuten zal de levensduur van het apparaat verkorten.

Waarschuwing: Het verwarmingselement wordt zeer heet. Gebruik de vaporizer niet in het bij zijn van kinderen

Schoonmaken

De Vaporizer is een elektrisch apparaat: Gebruik absoluut geen water voor het schoonmaken

De glazen bol kan wel worden verwijderd en schoon gemaakt worden met water en een afwasmiddel. De overige onderdelen van de vaporizer kunnen schoongemaakt worden met een droge doek.

Hoe wordt de vaporizer gebruikt

Verwijder de glazen bol van de vaporizer en zet het apparaat aan. Laat het element enkele minuten warm worden. Als het element warm is plaats de gewenste kruiden op het metalen schoteltje en plaats de glazen bol terug op de vaporizer.

De kruiden zullen direct beginnen met verdampen. De eerste damp is onzichtbaar maar kan wel ingeademd worden. Na verloop van tijd zal een doorzichtige damp ontstaan. Op het moment dat er rook ontstaat is het verwarmingselement te heet en moet de vaporizer uitgeschakeld worden.

Enigszins schudden met de vaporizer kan voor meer damp zorgen. Als je voor een langere periode niet inhaleert schakel dan de vaporizer uit om oververhitting te voorkomen.

De vaporizer

- ◆ 100% eenvoudig in gebruik
- ◆ Uitstekend geschikt voor medische kruiden en oliën
- ◆ Verminder rook tot bijna nul.
- ◆ Zeer geschikt voor gebruik binnenshuis
- ◆ De vaporizer is bedoeld voor gebruik als onderdeel van aroma therapie